

Conseils d'entretien

Comment entretenir son cylindre et ses clés ?

Pour un fonctionnement optimal de votre installation, les cylindres et clés nécessitent un minimum d'entretien et de précautions :

1.



Lubrifiez le cylindre et les clés dès les premiers signes d'accroche (clé difficile à introduire ou à extraire) en utilisant uniquement le lubrifiant grafité BRICARD (réf. 1011) au moins 1 fois/an :

- Evitez la corrosion, pénétrez et débloquez, lubrifiez proprement et protégez de l'usure sans altérer les matériaux
- N'utilisez aucun autre produit (produit dégrissant, graisse ou huile de cuisine...)

2.



Les clés doivent être remplacées dès les premiers signes d'usure / de torsion liés à leur utilisation pour éviter de détériorer les cylindres.

3.



Utilisez exclusivement des clés reproduites originales Bricard. Vos clés Bricard sont spécifiquement conçues pour limiter l'usure de vos cylindres.



Le lubrifiant grafité Bricard (réf. 1011) peut également être utilisé pour l'entretien de vos cadenas et verrous à clé.

Retrouvez toutes nos vidéos d'installation et nos guides de choix sur bricard.com