

Installer votre poignée

Niveau de difficulté **facile** moyen difficile



Temps d'installation Moins de 6 minutes

Outillage nécessaire 

CHOISIR VOTRE POIGNÉE



1.

Choisir un modèle avec un carré compatible avec votre serrure et idéalement avec les mêmes trous de vissage.



2.

Ouvrir la porte et retirer le cylindre en dévissant la vis de fixation (si vous en êtes équipé).



3.

Dévisser la vis pointeau de la poignée à l'aide de la clé Allen.




4.

Dévisser la plaque en retirant les vis du haut et du bas, puis retirer la plaque et la poignée.



5.

Mettre en place le carré de la nouvelle poignée.



puis positionner la plaque intérieure et les vis.



6.

Positionner la plaque extérieure



7.

Fixer le tout en alternant vis du haut et vis du bas.



8.

Placer la poignée et la fixer à l'aide de la vis pointeau et de la clé Allen puis remonter le cylindre.



9.

Vérifier le bon fonctionnement de votre serrure, porte ouverte puis fermée.

Votre nouvelle poignée est installée !

Retrouvez toutes nos vidéos d'installation et nos guides de choix sur **bricard.com**